

MALLORY

DEDICADOS A SER SUA MARCA FAVORITA

MANUAL DE INSTRUÇÕES



©Disney
www.disney.com

LIQUIDIFICADOR INDIVIDUAL

Disney
**MICKEY
MOUSE**

MALLORY.COM.BR



MYMALLORY

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR INDIVIDUAL MICKEY MOUSE


Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory! Além de apresentar um design exclusivo, inovações e tecnologia, todos os produtos Mallory são submetidos a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande satisfação durante o uso.

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO.

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
- Em casos de não possuir o manual de instruções em mãos, poderá acessá-lo no site da Mallory: www.mallory.com.br/manuais.
- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Aparelho disponível nas tensões 127V e 220V. Antes de conectá-lo à tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Copo 400ml
2. Copo 600ml
3. Acoplamento da lâmina
4. Corpo
5. Botão “Pulsar” Liga/Desliga
6. Tampa
7. Cabo plug




ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Remova a embalagem plástica do liquidificador individual;
- Antes de utilizar o liquidificador individual pela primeira vez, lave os copos e a tampa com água morna ou fria e detergente neutro. Seque bem antes de iniciar a montagem.
- Não lave ou molhe o corpo do liquidificador individual;
- Observe atentamente as instruções de segurança para garantir seu conforto e segurança;
- Escolha um local adequado com superfície plana e seca, próximo de uma tomada de rede elétrica.
- O uso indevido do aparelho pode causar ferimentos.

INSTRUÇÕES DE USO

- Gire o suporte da lâmina ou tampa no sentido anti-horário para destravar e desencaixá-la do copo;
- Corte todas as frutas e vegetais firmes em pedaços não maiores que 1,8 cm a 1 polegada (2,5 cm) e coloque-os em um dos copos e, em seguida, adicione algum líquido.
- **NOTA:** A temperatura para colocar os ingredientes alimentares não deve exceder 40°C e a quantidade adicionada não deve exceder a marca máxima no copo
- **NOTA:** Não ultrapasse 50% do nível da jarra com ingredientes secos ou congelados.
- Encaixe o acoplamento da lâmina no copo e gire no sentido horário para travar (FIGURA 1). Certifique-se que a peça esteja bem acoplada ao copo;
- Posicione o copo com o acoplamento da lâmina de cabeça para baixo sobre o corpo e gire no sentido horário para travar (FIGURA 2). Certifique-se que o copo esteja bem preso ao corpo e na posição travada.
- Conecte o plugue na tomada, garantindo que a tensão do produto possui a mesma tensão de alimentação da tomada.
- Pressione o botão “pulsar” liga/desliga;
- Após finalizar o preparo, gire o copo no sentido anti-horário e remova o copo puxando-o para cima;
- Conecte a fonte de alimentação, pressione o botão “pulsar” liga/desliga e começará a funcionar por ≤ 60 segundos;
- Após o preparo, desconecte a fonte de alimentação, gire o copo e o acoplamento da lâmina no sentido anti-horário (FIGURA 3);
- Como alternativa, enrosque a tampa no copo e leve-o com você.



ATENÇÃO

- Nunca coloque as mãos ou qualquer outro utensílio, que não alimento, dentro dos copos durante o funcionamento;
- Atenção, os copos e outras peças não deverão ser utilizados no micro-onda;

- O aparelho só pode ser usado por no máximo 1 minuto contínuo. Antes de ser usado novamente, ele deve esfriar o suficiente;
- As peças não podem ser lavadas na máquina de lavar ou na secadora;
- Somente para frutas líquidas e macias. Corte as frutas primeiro em pedaços. Não use frutas duras;
- **NÃO PROCESSE LÍQUIDOS QUENTES.** Deixe os líquidos e alimentos esfriar para temperatura ambiente antes de misturar;
- As lâminas são afiadas! Tenha muito cuidado ao manusear as lâminas. Sempre as segure pelo acoplamento da lâmina;
- Quando houver sobrecarga, o motor parará automaticamente. Desconecte o plugue da tomada, esvazie o copo, aguarde 15 minutos para o motor esfriar e volte a usá-lo;
- Mantenha as crianças longe dos copos e da lâmina;
- Não limpe o corpo com água ou líquido;
- Não use diluente, pó de polimento, alvejante etc.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo;
- Após o uso, limpe o corpo principal com uma toalha úmida e seque-o com uma toalha seca.
- **NOTA:** Mantenha o corpo longe da água ou da umidade elevada;
- Antes de lavar a parte do copo e da lâmina, remova o anel de vedação primeiro e, em seguida, lave com água corrente. Após a limpeza deve estar totalmente seco;
- Mantenha longe da luz solar direta e de lugares úmidos.

DICAS DE USO:

- Após consumir a bebida preparada no seu liquidificador individual, lave a sua garrafa e reutilize-a durante o dia com outras bebidas ou líquidos gelados.
- Para melhor performance no preparo das bebidas no seu liquidificador individual, disponha os ingredientes na seguinte ordem dentro da garrafa: líquidos, ingredientes frescos, frutas congeladas, iogurte e sorvetes.
- Coloque os líquidos na garrafa primeiro, mesmo que as receitas indiquem de outra forma.
- Corte as frutas ou os vegetais a serem utilizados num tamanho entre 1,8cm e 2,5cm.
- Não sobrecarregue a sua garrafa. Se o motor travar, desligue o seu liquidificador individual imediatamente, retire o cabo de força da tomada e deixe o seu liquidificador individual resfriar por 15 minutos, então remova uma determinada quantidade de ingredientes da garrafa e prossiga com o preparo.
- Esse liquidificador individual não prepara purê de batatas, clara de ovos, coberturas, misturar massas ou moer carne crua.
- Não utilize o seu liquidificador individual por mais de 30 segundos sem parar.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E GARANTIA

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. COMO RESOLVER?

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUÇÃO
O produto não liga.	Plugue desconectado da tomada.	Certifique-se de que produto esteja ligada na tomada.
	As lâminas não estão travadas no corpo do produto.	Siga as instruções de montagem novamente.
Dificuldade para montar lâminas ou tampas.	As lâminas ou tampas não estão montadas corretamente.	Siga as instruções de montagem novamente.
O alimento não é cortado de forma igual.	Os alimentos podem estar no tamanho maior do que o recomendado.	Para obter melhores resultados, sempre corte todas as frutas e vegetais firmes em pedaços não maiores que 1,8 cm a 1 polegada (2,5 cm).

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica), você pode ligar através do número 0800 704 0848 ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada. Consulte os postos de atendimento em nosso site: www.mallory.com.br.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

- Em caso de avaria, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Se a ligação de rede estiver danificada, deve ser substituída e deve agir-se como em caso de avaria.

ECOLOGIA E RECICLABILIDADE DO PRODUTO

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.
- A Mallory é parceria da ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos), a qual atua no processo de logística reversa pós-consumo no Brasil, garantindo a destinação final adequada e ambientalmente correta. Para descartar seu eletroportátil usado, acesse o portal da ABREE para encontrar um posto de coleta mais próximo de você: www.abree.org.br/pontos-de-recebimento. Ou leia o QR-Code ao lado.



CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o produto e guarde-o para futuras consultas.
- Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de trocar acessórios ou se aproximar de peças que se movem em uso.

- Depois de desembalar completamente o produto, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Tenha cuidado se líquidos quentes forem derramados no liquidificador individual, pois ele pode ser ejetado para fora do produto devido a uma evaporação repentina.
- Não instale o produto perto de objetos inflamáveis.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Não submergir o produto, nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira).
- Não ligue o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do produto.
- Não use o produto ao ar livre.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não tracione o cordão com o plugue do produto.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
- Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cordão.
- Nunca deixe o fio encostar-se em superfícies quentes.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis.
- Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Mantenha o produto longe do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- **ATENÇÃO:** As lâminas são muito afiadas, manuseie com cuidado ao colocar e retirar alimentos e principalmente lavá-las, a fim de evitar acidentes.
- Não deixe o produto ligado sem supervisão.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Nunca deixe água entrar em contato com o produto, ou o cabo de conexão.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como áreas de cozinha, pode ser utilizado em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.

IMPORTANTE

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo. Ele deve ser substituído somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
- O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
 - Três (3) meses de garantia legal;
 - Nove (9) meses de garantia contratual.
- A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante (www.mallory.com.br) ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
- Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc), com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.

- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

- Despesas com instalação do produto.
- O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referentes ao presente certificado de garantia. (*) Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.

1. A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data da emissão da Nota Fiscal da primeira aquisição do produto.
2. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizada pela Mallory.
3. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
4. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
5. Durante o garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory não terão custos para o consumidor.

MEIO AMBIENTE:

- Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixo domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informes e nos centros de coleta da sua cidade.
- Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.
- NOTA: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.
- Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem



de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

- A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

**PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:**

mallory.com.br

OU LIGUE:

 **MALLORY**
0800 704 0848
mallory.com.br

**Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)**

MALLORY.COM.BR —



MYMALLORY

Importado por:

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coité

Maranguape - Ceará - Brasil

C.N.P.J. 00.153.282/0010-58

REV01-140425